


図 1



※器具を取り付ける前に

- ・必ず電源が切れていることを確認してから作業してください。
- ・この商品の取付には電気工事士の資格が必要です。
- ・必ず有資格者が行ってください。
- ・取付場所の強度を確認してください。強度が足りない場合は補強材を追加してください。


■取付方法

- 1・取付板を取付ネジで天井に固定します。
- 2・器具コードをコードグリッパーに通して、電源コードと結線してください。
- 3・フランジを樹脂ナットで固定します。
※器具の高さを調整する場合は、樹脂ナットを緩めて器具コードを出し入れしながら器具高さを決め樹脂ナットを締め込んで固定します。
- 4・ソケットにセードを通し、締付リングで固定します。
- 5・指定ランプをソケットに取り付けます。

●ガラスセードはゆるみやガタがないようしっかりと固定してください。落下による事故の原因となります。

■ランプ交換の方法

- 表示に従って、定格表に記載したランプを必ずご使用ください。指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。手を触れないでください、やけどの原因になります。
- ゆるみ・ガタつき等が無いよう、ソケットの奥まで差し込んでください。不備があると火災・感電・不点の原因となります。



定格表

品名	型番	入力電圧	適合ランプ	質量
BALLOTON PENDANT	845.05	AC100V	E17ミニクリプトンランプ40Wx1灯	1.4kg
	845.06	50/60Hz		2.7kg
	845.07	共通		3.2kg

●本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

警告

- ▲火災の恐れがあります
 - ・器具を布・紙等でおおったりしないでください。また、カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
 - ・器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
- ▲感電・火災の恐れがあります
 - ・器具及び部品の改造をしないでください。
 - ・器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
 - ・ランプ交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- ▲やけどのおそれがあります
 - ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

注意

- ▲器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因になることがあります。器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因になることがあります
- ▲器具のお手入れなどで、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- ▲グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります

お願い

- ・明るく安全に使用していただくために、器具は定期的に清掃、点検を行い、ネジのゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。
- ・濡れた手で器具にさわらないでください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。

故障かな？と思ったときは

現象	原因	処置
・点灯しない	・電源プラグのはずれ	・確実に電源プラグをコンセントに差し込む
	・ランプのゆるみ	・ランプを確実にねじ込む
	・ランプ切れ	・新しいランプと交換する
	・表示以外のランプの使用	・表示してあるランプを使用する

★お読みになりましたら、この取扱説明書はいつでも見られるところに保管してください。

保証書

品名			
製品番号			
お客様	お名前		
	住所		
	電話番号		
お買い上げ年月日	年	月	日
	保証期間	ご購入日より1年間	
販売店			

VENINI

<お問合せ先>
 〒104-0061
 東京都中央区銀座7-8-8ダミアーニ銀座タワー
 ダミアーニ・ジャパン株式会社
 TEL:03-6252-4313 FAX:03-6252-4363